

**EM4C**

---

**Engineering Materials for Construction**

[www.em4c.gr](http://www.em4c.gr)

**Τηλ.: + 30 210 69 90 041-2**  
**Fax.: + 30 210 69 90 044**  
**Email: [info@em4c.gr](mailto:info@em4c.gr)**

Innovative solutions  
...For better living

**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ  
ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR**

**ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ**

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



Samsung Quad Camera  
Αποτύπ. με Galaxy A52s 5G


## 1. Κάστρο Χλεμούτσι

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



## 2. Διάνοιξη οπών Ριζοπλισμών

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



Samsung Quad Camera  
Αποτύπ. με Galaxy A52s 5G

## 3. Καθαρισμός αρμών με νερό

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



Samsung Quad Camera  
Αποτύπ. με Galaxy A52s 5G

## 4. Πρώτη πλήρωση οπών με ANCORSA NA FIX

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



5. Τοποθέτηση ελικοειδών βλήτρων σε γωνία τοιχοποιίας

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



Samsung Quad Camera  
Αποτύπ. με Galaxy A52s 5G

**6. Τοποθέτηση βλήτων Φ8 με συνδέσμους Φ6**



# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



Samsung Quad Camera  
Αποτυπ. με Galaxy A52s 5G

**7.α. Σύνδεση καθέτων τοίχων**

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



**7.β. Σύνδεση καθέτων τοίχων**

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



Samsung Quad Camera

Αποτυπ. με Galaxy A52s 5G

## 8. Οριζόντια συρραφή

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



## 9. Οριζόντιες συρραφές στην όψη

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



Samsung Quad Camera  
Αποτύπ. με Galaxy A52s 5G

## 10. Ριζοπλισμοί

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



## 11. Επικάλυψη ελικοειδών αγκυρίων με ANCHORSANA FIX 2

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ – STATIBAR ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ



Samsung Quad Camera  
Αποτυπ. με Galaxy A52s 5G

**12. Τελική πλήρωση με ANCHORSANA FIX**

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!



Innovative solutions  
...For better living

Πειραιάς, Ευδόξου 3

website: [www.em4c.gr](http://www.em4c.gr)

Τηλ: 210.6990041-2

e-mail: [info@em4c.gr](mailto:info@em4c.gr)